
PAD4
PAD5
PAD2
PAD3
P-1
P-IN
C9
P-T1
P-2
T1
R10
R11
C2
R20
Br
C7
C8
C5
252627
T2
PAD7
C3
Br
R21
Q4
C10
D1
R9
L1
C22
C29
R4
PAD6
C21
R2
R3
R8
R1
R5
R6
Q1
C1
C12
L2
C16
PAD-ANT1
PAD-ANT2
C6
PAD-GND
PAD+1
PAD+2
C14
C15
L3
C11
A1
PAD-2
PAD-3